

Disc de roba 237AA 115 mm 3M Trizact

El disc 237AA 3M Trizact combina les fines qualitats d'acabat dels minerals d'òxid d'alumini amb un suport tipus X durador. Els nostres discos d'abasiu 237AA són idonis per a les peces de treball que exigeixen un poliment agressiu, però un acabat fi.

Utilitzeu el disc 237AA 3M™ Trizact™ per fer acabats i polits en acer inoxidable, acer al carboni, aliatges amb grans concentracions de níquel, titani i alumini. Els nostres discos d'abasiu 237AA estan dissenyats per a la realització de retocs i darrers perfeccionaments al final d'una seqüència de treball. El suport tipus X aporta resistència i rigidesa. aquest abasiu conserva la seva resistència quan es doblega o enrotlla, per la qual cosa no es trencarà ni es pelarà. Resulta ideal per a peces de treball a les que ja se'ls hagi donat forma i que s'han preparat mitjançant rectificat i desbarbat, ja que (en aquesta fase del procés) les peces solen requerir un abasiu que no doni de si ni es desviï mentre es utilitza. El mineral d'òxid d'alumini té un tall esmolat, però deixa un patró de tall suau, cosa que en darrera instància produeix un acabat suau i net. Els abrasius 3M Trizact revitalitzen el treball de dimensionament i acabat lleugers reduint els passos del procés, cosa que augmenta la productivitat i genera homogeneïtat. S'obtenen grans avantatges per mitjà d'una tecnologia de 3M anomenada "micro-replicació". Durant la microreplicació, s'adhereixen petites estructures tridimensionals que semblen piràmides al suport. Aquestes piràmides contenen capes de mineral que comencen a trencar-se al cap de diversos usos, cosa que exposa contínuament mineral renovat. Aquest cicle de renovació del mineral manté la qualitat de tall de l'abasiu. L'acció contínua del tall esmolat redueix la necessitat de canviar d'abasiu, cosa que contribueix a augmentar el rendiment i la productivitat. A més, atès que el mineral es distribueix uniformement sobre la superfície de l'abasiu, la peça de treball rep un contacte constant (en comptes d'erràtic) per obtenir un tall homogeni. Des d'implants mèdics i instrumental quirúrgic fins a components de transmissió dels automòbils, els abrasius 3M Trizact són excepcionalment aptes per a projectes amb requisits tècnics estrictes, ja que ofereixen constantment un acabat homogeni.



Informació tècnica

| CODIGO | DESCRIPCION |
|--------------|--|
| 50130115A06 | DISCO 237AA 115 MM. A-06 (P2500) 162974 |
| 50130115A16 | DISCO 237AA 115 MM. A-16 (P1000) 162973 |
| 50130115A30 | DISCO 237AA 115 MM. A-30 (P-800) 237A030 |
| 50130115A45 | DISCO 237AA 115 MM. A-45 (P-400) 162971 |
| 50130115A65 | DISCO 237AA 115 MM. A-65 (P-320) 162970 |
| 50130115A100 | DISCO 237AA 115 MM. A-100(P-200) 162968 |
| 50130115A160 | DISCO 237AA 115 MM. A-160 (P-120) 162967 |
| 50130115A80 | DISCO 237AA 115 MM. A-80 (P-240) 162969 |

